


## **AUTOMATISMES POUR PORTES COULISSANTES**

SÉRIE SIPARIO



Manuel d'assemblage et d'installation **SIPARIO** 



Français



# FRANÇAIS

## Sommaire

Sommaire	<i>D.A.</i>
	page 4 page 4 page 4 page 5 page 5 page 6 page 7 page 8 page 9 page 9 page 9 page 10 page 11 page 12 page 13 page 14 page 14 page 15 page 6 page 7 page 22 page 23 page 24 page 25 page 26 page 28
Légende symboles et glossaire	page 4 👸
Utilisation prévue et limites d'utilisation	page 4
Utilisation prévue	page 4
Limites d'utilisation	page 4
Description	page 5 💆
Liste composants kit Sipario	page 5
Liste composants Sipario	page 6 s
Description des parties	page 7
Installation type	page 8
Données techniques	page 8 €
Installation	page 9 Page 9
Contrôles préliminaires	page 9
Outils et matériel Exemple d'installation	page 9
Mesurage et découpage de la traverse et des couvre-profilés	page 9 🧱 page 10 ಕು
Préperçage de la traverse	page 10 & E
Traçage des trous	page 12
Garnitures et brosse anti-poussière	page 13
Introduction de l'étrier de fixation de la carte et du renvoi de la courroie	page 13
Introduction du groupe motoréducteur	page 14 <i>ist</i>
Introduction de la butée mécanique	page 14
Introduction des capuchons de fermeture latéraux	page 14
Fixation de la traverse	page 15
Schémas vantaux vitrés	page 16
Schémas vantaux à cadre	page 17 မွ
Introduction chariots, système antidéraillement et fixation courroie pour portes coulissantes à DEUX VANTAUX	page 18
Introduction chariots, système antidéraillement et fixation courroie pour portes coulissantes à UN VANTAIL	page 19 🖁
Introduction des vantaux	page 20 🕳
Contrôle de la hauteur et de l'alignement des vantaux	page 21
Fixation des patins de guidage	page 22
Introduction et fixation de la courroie	page 23
Réglage de la tension de la courroie	page 24 🖁
Introduction du groupe carte	page 25
Assemblage et fixation des couvre-profilés	page 26 tio
Description de la carte	page 28
Barrette de connexion alimentation	page 28
Types de câbles et épaisseurs minimum Barrette de connexion accessoires	page 28 🚊 page 29 🕹
Sélection fonctions par commutateur DIP	page 29 &
Connexions accessoires à la carte	page 30
Tableau LEDS	page 30 &
Mise en fonction	page 31 :
Fonction pivotement	bade 35 %.
Fonctionnement	page 32 %
Connexions spécifiques pour système d'ouverture par pivotement	page 33
Fonction associée (pour passages supérieurs à 3350 mm)	page 34
Fonctionnement	page 34 page 34
Connexions spécifiques	page 34 ⊌
Indications de sécurité	page 35
Entretien	page 35
Entretien périodique	page 35
Entretien curatif	page 36
Résolution des problèmes	bage 28 bage 29 bage 30 bage 30 bage 31 bage 32 bage 33 bage 34 bage 34 bage 34 bage 34 bage 35 bage 35 bage 35 bage 36 bage 37 bage 38 bage 39 bage 39
Mise au rebut et élimination	page 38
Déclaration CE de conformité	page 39
Deciditation of the companies	hade 23 7
	anne
	<i>†e m</i> ;
	- Coc
	<i>₽</i>
	Pag

## ATTENTION !

### Instructions importantes pour la sécurité des personnes : À LIRE ATTENTIVEMENT !



#### **Avant-propos**

Le produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. La société CAME cancelli automatici s.p.a. décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables
 Conserver ces instructions avec les manuels d'installation et d'utilisation des composants du système d'automatisation.

#### **Avant l'installation**

(contrôle du matériel existant : en cas d'évaluation négative, ne procéder à l'installation qu'après avoir effectué la mise en sécurité conforme)

• S'assurer que la partie à automatiser est en bon état mécanique, qu'elle est équilibrée et alignée, et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. S'assurer en outre de la présence de butées mécaniques appropriées • En cas d'installation de l'automatisme à une hauteur inférieure de 2,5 m du sol ou d'un autre niveau d'accès, évaluer la nécessité d'éventuels dispositifs de protection et/ou d'avertissement • En cas d'ouvertures piétonnières dans les vantaux à automatiser, prévoir un système de blocage de leur ouverture durant le mouvement • S'assurer que l'ouverture du vantail automatisé ne provoque aucun piégeage avec les parties fixes présentes tout autour • Ne pas installer l'automatisme dans le sens inverse ou sur des éléments qui pourraient se plier. Si nécessaire, renforcer les points de fixation • Ne pas installer l'automatisme sur des vantaux positionnés en montée ou en descente (c'est-à-dire pas à plat) • S'assurer que les éventuels dispositifs d'arrosage ne peuvent pas mouiller le motoréducteur de bas en haut.

#### Installation

• Signaler et délimiter correctement le chantier afin d'éviter tout accès imprudent à la zone de travail de la part de personnes non autorisées, notamment des mineurs et des enfants . Manipuler les automatismes de plus de 20 kg avec une extrême prudence (voir manuel d'installation). Prévoir dans ce cas des instruments adéquats pour une manutention en toute sécurité . Toutes les commandes d'ouverture (boutons, sélecteurs à clé, lecteurs magnétiques, etc.) doivent être installées à au moins 1,85 m du bord de la zone d'actionnement du portail, ou bien en des points inaccessibles de l'extérieur à travers le portail. Les commandes directes (à bouton, à effleurement, etc.) doivent en outre être installées à une hauteur minimum de 1,5 m et être inaccessibles au public • Toutes les commandes en modalité « action maintenue » doivent être positionnées dans des endroits permettant de visualiser les vantaux en mouvement ainsi que les zones correspondantes de passage ou d'actionnement . Appliquer une étiquette permanente indiquant la position du dispositif de déblocage . Avant de livrer l'installation à l'utilisateur, en contrôler la conformité à la norme EN 12453 (essais d'impact), s'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité, de protection

et de déblocage manuel fonctionnent correctement • Les Symboles d'Avertissement (ex. : plaquette portail) doivent être appliqués dans des endroits spécifiques et bien en vue.

#### Instructions et recommandations particulières pour les utilisateurs

• Dégager et nettoyer les zones d'actionnement du portail. Débarrasser le rayon d'action des photocellules de toute végétation • Interdire aux enfants de jouer avec les dispositifs de commande fixes ou de jouer dans la zone d'actionnement du portail. Conserver hors de leur portée les dispositifs de commande à distance (émetteurs) • Contrôler souvent l'installation afin de s'assurer de l'absence d'anomalies et de signes d'usure ou de dommages sur les structures mobiles, les composants de l'automatisme, tous les points et dispositifs de fixation, les câbles et les connexions accessibles. Les points d'articulation (charnières) et de frottement (glissières) doivent toujours être lubrifiés et propres • Contrôler le bon fonctionnement des photocellules et des bords sensibles tous les six mois. Assurer un nettoyage constant des verres des photocellules (utiliser un chiffon légèrement humidifié d'eau ; ne pas utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques) • En cas de réparations ou de modifications nécessaires des réglages de l'installation, débloquer l'automatisme et ne l'utiliser qu'après le rétablissement des conditions de sécurité • Couper le courant électrique avant de débloquer l'automatisme pour des ouvertures manuelles. Lire les instructions • Il est INTERDIT à l'utilisateur d'exécuter des OPÉRA-TIONS QUI NE LUI AURAIENT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT DEMAN-DÉES ET QUI NE SERAIENT PAS INDIQUÉES dans les manuels. Pour les réparations, les modifications des réglages et pour les entretiens curatifs, S'ADRESSER À L'ASSISTANCE TECHNIQUE • Noter l'exécution des contrôles sur le registre des entretiens périodiques.

#### Instructions et recommandations particulières pour tous

• Éviter d'intervenir à proximité des charnières ou des organes mécaniques en mouvement • Ne pas pénétrer dans le rayon d'action de l'automatisme lorsque ce dernier est en mouvement • Ne pas s'opposer au mouvement de l'automatisation afin d'éviter toute situation dangereuse • Faire toujours très attention aux points dangereux qui devront être signalés par des pictogrammes et/ou des bandes jaunes et noires spécifiques • Durant l'utilisation d'un sélecteur ou d'une commande en modalité « action maintenue », toujours s'assurer de l'absence de toute personne dans le rayon d'action des parties en mouvement jusqu'au relâchement de la commande • L'actionnement du portail peut avoir lieu à tout moment et sans préavis • Toujours couper le courant électrique durant les opérations de nettoyage ou d'entretien.

#### Légende symboles et glossaire



Ce symbole indique des parties à lire attentivement.



Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

T = Longueur totale de l'automatisme

LT = Longueur traverse

A = Largeur totale des vantaux avec joints

Vp = Passage

LC = Longueur du couvre-profilé

PA = Longueur du profilé de fixation

LG = Longueur du joint

LS = Longueur de la brosse

S = Superposition entre vantail/vantaux mobile/s et parties fixes (ouvrages de maçonnerie, vantaux fixes)


#### Utilisation prévue et limites d'utilisation

#### Utilisation prévue


L'automatisme Sipario a été conçu et fabriqué par CAME Cancelli Automatici S.p.A. conformément aux normes de sécurité en vigueur pour l'automatisation de portes coulissantes à un vantail ou deux vantaux.




Toute installation et toute utilisation autres que celles qui sont indiquées dans ce manuel sont interdites.












## AUTOMATISME POUR PORTE COULISSANTE À UN






#### Liste composants kit Sipario

#### 001MSIPARIO











Emballage chariots de guidage et fixation courroie pour porte à un vantail coulissant




Page 5 - Code manule1: 119PN99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A. .












Verrouillage électrique complet



#### 001SIPA07 (en option)

Dispositif de déblocage à ficelle supplémentaire



Sélecteur fonctions




#### 001SIPA04 (en option)

Sélecteur émetteur-récepteur




#### 001SIPC68 / 001SIPC68G

Couvre-profilés




#### 001SIPT68

Profilé traverse L = 6850 mm



#### 001SIPT67

Profilé traverse percé L = 6700mm



#### 001SIPP68 (en option)

Profilé de fixation au mur L = 6850 mm



#### 001SIPA11

Emballage courroie 30 mètres



#### 001SIPA12

Emballage brosse anti-poussière 30 mètres




#### 001SIPA13

Emballage joint 30 mètres



#### 001SIPTL

Emballage capuchons latéraux



#### 001SIPA10


Emballage 10 charnières






#### **001SIPARI01**

Automatisme pour un vantail coulissant jusqu'à 100 Kg




#### 001SIPARI02

Automatisme pour deux vantaux coulissants jusqu'à 100 Kg/




#### 001SIPC

Couvre-profilé en aluminium anodisé, avec garniture anti-poussière et charnières




#### 001SIPCG

Couvre-profilé en aluminium brut, avec garniture anti-poussière et charnières



#### 001SIPTR

Profilé traverse percé en aluminium anodisé



#### 001SIPP (en option)

Profilé de fixation au mur




#### Description des parties

- 1. Capuchon latéral gauche
- 2. Vis anti-déblocage
- 3. Pivot à ressort pour couvre-profilé
- 4. Butée de fermeture
- 5. Butée mécanique vantail
- 6. Renvoi courroie
- 7. Courroie

- 8. Brosse
- 9. Chariot
- 10. Fixation courroie
- 11. Logement pour batteries supplémen-
- taires
- 12. Couvre-profilé
- 13. Carte électronique

- 14. Motoréducteur
- 15 Transformateur
- 16. Levier support couvre-profilé
- 17. Interrupteur
- 18. Levier de déblocage
- 19. Porte-fusible
- 20. Capuchon latéral droit



#### Accessoires de commande :

001S6000/001S7000 Sélecteur à clavier 001TSP00 Capteur transpondeur

001MS9502 Capteur volumétrique à effleurement

001MP8030/60 Plateforme sensible au sol 001T0P-862NA Émetteur 2 canaux 001T0P-432NA Émetteur 2 canaux

001MR8104/5/6/7 Radar volumétrique à micro-ondes 001MR8003 Radar à infrarouges actifs

001MR8003 Radar à infrarouges actifs 001MR8401 Radar numérique de mouvement

#### Accessoires de sécurité :

001SIPA08 Paire de micro-photocellules à encastrer à rayon infrarouge 001SIPA09 Double paire de micro-photocellules à encastrer à rayon infrarouge

001MR8334/70/90 Radar de sécurité à infrarouge avec anti-masque

001MR8202 Radar bidirectionnel de détection présence et mouvement

#### Données techniques


Alimentation :  $230 \text{ V CA} \pm 10\%$ Fréquence : 50/60 Hz

Alimentation moteur 24 V Courant nominal moteur : 5,3 A

Puissance absorbée ZP11 avec tous les accessoires : 18 W
Puissance absorbée verrouillage électrique : 15 W
Puissance maximale : 220 W

Intermittence/fonctionnement : Service intensif





#### Installation



L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur.

#### Contrôles préliminaires



Avant d'installer l'automatisme, il faut :

- Prévoir un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique, avec un espace de plus de 3 mm entre les contacts, pour le sectionnement de l'alimentation ;
- Prévoir des tuyaux et des conduites pour le passage des câbles électriques afin de les protéger contre la détérioration mécanique ;
- 🕒 S'assurer que les éventuelles connexions à l'intérieur du boîtier (réalisées pour la continuité du circuit de protection) sont bien dotées d'une isolation supplémentaire par rapport aux autres parties conductrices internes.


#### Outils et matériel

S'assurer de disposer de tous les instruments et de tout le matériel nécessaire pour effectuer l'installation en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur. La figure illustre quelques exemples d'outils utiles à l'installateur.




#### Exemple d'installation

#### ATTENTION:



2) distance du plafond supérieure à 110 mm : utiliser le profilé de fixation ou fixer la traverse au mur. Dans ce cas, la fixation de la traverse est plus simple.


**Attention**: il est possible de couvrir le profilé de fixation du vantail en laissant un espace max. de 30 mm par rapport à la traverse comme indiqué sur la figure.



Page 9 - Code manuel : 119PN99 vers. 20 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p. A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p. A. .


🔥 Attention : l'automatisme doit être installé par au moins deux personnes. Utiliser des moyens de levage adéquats pour transporter et positionner l'automatisme.

Les illustrations suivantes ne sont que des exemples étant donné que l'espace pour la fixation de l'automatisme et des accessoires varie en fonction des encombrements. C'est donc l'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.




Page 10 - Code manuel: 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A.

LC = T - 94 mm




les 250 mm. Respecter la distribution des trous comme indiqué sur la **fig. A**.


Remarque: prévoir un trou de Ø 25 mm pour le passage des câbles électriques à l'endroit le plus approprié et en fonction du parcours des câbles déjà présents, voir exemple (**fig. B**). C'est donc l'installateur qui doit choisir la solution la plus indiquée.



**001 SIPT67** - Après avoir découpé la traverse percer deux trous à une distance de 45 mm du bord droit et deux trous à une distance de 45 mm du bord gauche en vue de la fixation au mur.




**001SIPT67** - Niveler la traverse (**①**) et marquer les points de perçage sur le mur (**②**). Percer aux endroits indiqués (**Ø** 8), introduire les chevilles (**⑤**).




**001SIPT68** - Niveler le profilé de fixation (**①**) et marquer les points de perçage sur le mur ; le profilé de fixation est préforé. Percer aux endroits indiqués (Ø 8) (**②**), introduire les chevilles et fixer le profilé avec des rondelles et des vis (**⑤**).

Fixer la traverse au profilé pour marquer le point de perçage sur le mur ( $\mathfrak{G}$ ), enlever la traverse ( $\mathfrak{G}$ ), percer ( $\emptyset$  8) ( $\mathfrak{G}$ ) et introduire les chevilles ( $\mathfrak{D}$ ).




brosse sur la partie inférieure (2).




#### Introduction de l'étrier de fixation de la carte et du renvoi de la courroie


Pour faciliter l'installation du groupe motoréducteur et du groupe carte, il est conseillé d'introduire l'étrier de fixation de la carte comme indiqué sur la figure **(0**).




Introduire le renvoi vers l'intérieur de la traverse de 25 mm (2) et fixer les vis à tête hexagonale **(8**).









Introduire le groupe motoréducteur vers l'intérieur de la traverse de 25 mm et fixer les vis à tête hexagonale.




#### Introduction de la butée mécanique

Introduire une butée mécanique à gauche et une autre à droite de la traverse, les déplacer à l'intérieur et visser la vis sans la serrer.







## Introduction des capuchons de fermeture latéraux





Page 15 - Code manuel : 1991/1998 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A.







Page 17 - Code manuel : 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancell Automatics S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automaticis S.p.A.











Assembler les chariots à l'aide des étriers (fournis avec le profilé de guidage supérieur du vantail). Ne pas serrer les vis à fond (1).


Introduire les chariots dans le profilé du vantail (2).




Fixer le système antidéraillement et fixation de la courroie comme indiqué sur la figure.




Remarque : les illustrations de montage suivantes se réfèrent à un système à DEUX VANTAUX mais s'appliquent également au système à UN VANTAIL.







## Contrôle de la hauteur et de l'alignement des vantaux


Page 21 - Code manuel: 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatics S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatics S.p.A.





Si les deux vantaux ne sont pas à la même hauteur (1), desserrer les vis (2) et intervenir sur l'excentrique (3). Serrer enfin les vis, y compris la vis sans tête.






À défaut d'alignement des vantaux (1), desserrer les deux vis à tête hexagonale de chaque chariot (2) et déplacer le chariot en avant et en arrière (voir figure 3). Serrer les vis.



OK


#### Fixation des patins de guidage




Fixer les patins de guidage au sol.


Remarque : les patins de guidage au sol sont fournis avec le profilé supérieur de fixation


et les étriers de fixation des chariots. Les illustrations ci-contre représentent les patins de guidage externes (001MA7371 -001MA7471 - 001MA7571).




En cas de courroie trop longue, la couper. Fixer la courroie sur le support (●) au moyen de la butée et de la vis (❷).













Introduire la courroie sur le support de courroie du vantail gauche (1) et fixer à l'aide de la butée et de la vis (2).







#### Introduction du groupe carte









Introduire les cache-fente ( $oldsymbol{0}$ ) et les fixer à l'aide des vis ( $oldsymbol{2}$ ).






#### Barrette de connexion alimentation



#### Types de câbles et épaisseurs minimum

Connexion	Typologie câble	Longueur câble 1 < 10 m	Longueur câble 10 < 20 m	Longueur câble 20 < 30 m
Alimentation 120 / 230 V CA				
Émetteurs photocellules				
Récepteurs photocellules				
Alimentation accessoires 24 V CC				
Dispositifs de commande et de sécurité				
Connexion antenne				
Détecteur de masses métalliques				




- Les contacts 1-2 et 2-C1 sont (N.F.) et shuntés à l'origine. Pour utiliser ces fonctions, remplacer les shunts avec les dispositifs
- Le contact 2-C1 est utilisé pour la connexion des photocellules ou d'un autre dispositif de sécurité, impossible à connecter dans le logement spécifique.
- Le contact 2-M est (N.O.) et a une double fonction :
  - 1) En cas de fonctionnement normal, il effectue une commande d'ouverture même si le sélecteur des fonctions SIPA04 ou SIPA03 est sélectionné en mode « porte fermée ». Cette fonction peut être utilisée comme passage préférentiel, (ex. : fermeture du soir, commande d'ouverture sur sélecteurs à clé ou magnétiques).
  - 2) La modalité manuelle ou pharmacie permet la fonction d'ouverture « pas-à-pas » étant donné que la « fermeture automatique » est désactivée (à l'enfoncement du bouton, le vantail s'ouvre toujours et ne se ferme que lorsqu'il est totalement ouvert). Attention, l'utilisation de cette fonction désactive les contacts 2-R1 et 2-R2.

#### Sélection fonctions par commutateur DIP

1 2 3 4 5	CLOCK
<b>C</b> € □	

1	ON - Début opération de réglage  OFF - Fonctionnement normal (position après avoir terminé le réglage)			
_ '				
	ON	ON - La carte devient MAÎTRE en cas d'ouverture par pivotement ou synchronisée		
2	- La carte devient ESCLAVE en cas d'ouverture par pivotement ou OFF synchronisée - Fonctionnement normal			
	ON - Fonctionnement par pivotement (uniquement sur MAÎTRE)			
3	0FF	off - Fonctionnement synchronisé (uniquement sur MAÎTRE) - Fonctionnement normal		
4	ON - Début enregistrement SIPA04 (si celui-ci est installé) voir manuel du SIPA04			
4	OFF - Fin enregistrement SIPA04 (si celui-ci est installé) voir manuel du SIPA04			
_	ON	- Ouverture vantail unique vers la GAUCHE	N. B. : cette fonction peut être	
5 OFF		- Ouverture vantail unique vers la DROITE - Ouverture porte à deux vantaux	également configurée au moyen de SIPA03 ou SIPA04	

Pour faciliter les opérations de câblage électrique, un espace a été prévu sur la traverse pour le logement et la distribution des câbles.



#### Tableau LEDS

	○ OFF	Carte sur OFF
I ED Vorto	☆ Clignotement 1/s	Le réglage de la course n'a pas été effectué
LED Verte		Contact de STOP (1-2) ouvert ou contact ouvert sur photocellules
	Allumée en permanence	Réglage effectué et fonctionnement normal
	Clignotement 1/s	Comptage fermeture automatique
I ED Pougo		Comptage fermeture automatique après détection d'un obstacle en phase de fermeture
LED Rouge	Clignotement 4/s	Détection obstacle
	Allumée en permanence	Remise à zéro temps de fermeture automatique

#### Mise en fonction

#### Avant la mise en marche, contrôler que :

- la courroie est correctement tendue ;
- il n'y a aucun obstacle sur la course des vantaux ;
- toutes les vis sont fixées ;
- les capteurs sont correctement alignés et dégagés ;
- les fonctions souhaitées sont correctement sélectionnées sur les commutateurs DIP;
- le contact de STOP 1-2 est bien fermé :
- les vantaux se trouvent à mi-course.

#### Procédure de réglage de la course :

- 1 Positionner correctement le « DIP 5 » (voir tableau parag. sélection fonctions).
- 2 Mettre l'automatisme sous tension.

La LED verte clignote lentement (1/s).

- 3 S'assurer de la sélection de l'éventuelle modalité « AUTOMATIQUE » sur le sélecteur SIPA04 ou SIPA03.
- 4 Amener le « DIP 1 » sur ON.

Une manœuvre de fermeture et d'ouverture des vantaux aura lieu à vitesse réduite. L'automatisme se positionnera ensuite sur le point d'ouverture maximum (la LED verte restera allumée en permanence).

- 5 Amener le « DIP 1 » sur OFF.
- 6 À l'envoi d'une commande d'ouverture, l'automatisme se positionne sur le point de fermeture.
- 7 À l'envoi d'une impulsion d'ouverture, l'automatisme exécute une manœuvre complète avec ouverture et fermeture.

#### Fonction de sécurité

Lorsque le dispositif de sécurité détecte un obstacle, la carte électronique commande

la réouverturesi l'automatisme est en phase de fermeturel'arrêtsi l'automatisme est en phase d'ouverture.

Si l'obstacle persiste

en fermeture l'automatisme effectuera 3 manœuvres de fermeture et s'arrêtera en ouverture dans l'attente d'une nouvelle


commande

en ouverture l'automatisme s'arrêtera sur l'obstacle en effectuant la fermeture lors de l'intervention de la fermeture

automatique, avec remise à zéro à la première manœuvre qui suit l'élimination de l'obstacle.

(le fonctionnement réglé est automatiquement rétabli après l'élimination de l'obstacle).

Page 31 - Code manuel : 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A.



- 1 Photocellules
- 2 Carte ZP11
- **3** Verrouillage électrique 001SIPA02
- 4 Radar de commande
- **5** Sélecteur fonctions SIPA03
- 6 Radar de détection
- 7 Zone de détection de présence

#### **Fonctionnement**

À la détection de présence d'un des radars (externe ou interne), l'automatisme ouvre la porte spécifique tout en bloquant l'autre :

Séquence opérations standard : détection présence par capteur externe ou interne

ouverture 1ère porte / blocage de l'autre porte


fermeture 1ère porte ouverture 2ème porte

fermeture 2ème porte / déblocage de l'autre porte

Le capteur central (intermédiaire) connecté sur les bornes **2 - Ri** détecte la présence de personnes entre les deux automatismes et active l'ouverture de l'automatisme opposé à celui ayant exécuté la dernière ouverture.

#### Connexions spécifiques pour système d'ouverture par pivotement

- Connecter les accessoires aux deux cartes et entre eux au moyen de la borne ouverture par pivotement/ouverture synchronisée (voir figure).
- Sur l'automatisme externe, sélectionner le DIP 2 sur ON (MAÎTRE) et positionner le DIP 3 sur ON.
- Sur l'automatisme MAÎTRE, connecter tous les capteurs de commande et l'éventuel SIPA03.
- Contrôler, sur l'automatisme interne (ESCLAVE), que les DIP 2 et 3 sont bien sur OFF.
- Les photocellules et l'antipanique doivent être indépendants sur les deux automatismes.
- Les réglages doivent être effectués sur l'automatisme MAÎTRE.
- Si les contacts 1-2 et 2-C1 ne sont pas utilisés, les shunter sur les deux automatismes.



#### Fonction associée (pour passages supérieurs à 3350 mm)

- 1 Photocellules2 Carte ZP11
- 3 Verrouillage électrique 001SIPA02 1 3 4 1 3 5 Sélecteur fonctions SIPA03

#### **Fonctionnement**


Ce fonctionnement prévoit l'utilisation de deux traverses avec cartes reliées entre elles comme dans la fonction porte tournante, mais les deux automatismes sont commandés par la carte MAÎTRE.

#### Connexions spécifiques

- Contrôler que le DIP 5 de chaque carte est correctement réglé.
- Connecter les cartes entre elles au moyen de la borne ouverture par pivotement/ouverture synchronisée (voir schéma).
- Sur la carte où sont connectés tous les accessoires (y compris les photocellules et le dispositif antipanique) et l'éventuel sélecteur de fonctions (MAÎTRE), positionner le DIP 2 sur ON et le DIP 3 sur OFF. Les réglages doivent eux aussi être effectués sur la carte MAÎTRE.

Page 34 - Code manuel: 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p. A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A.

- Contrôler, sur l'automatisme ESCLAVE, que les DIP 2 et 3 sont bien sur OFF.
- Si les contacts 1-2 et 2-C1 ne sont pas utilisés sur la carte MAÎTRE, les shunter.



#### Indications de sécurité




#### Importantes indications générales sur la sécurité

Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation est à considérer comme impropre et donc dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables.

Éviter d'intervenir à proximité des organes mécaniques en mouvement. Ne pas entrer dans le rayon d'action de l'automatisme en mouvement.

Ne pas s'opposer au mouvement de l'automatisme afin d'éviter toute situation dangereuse.



Attention ! Avant d'intervenir dans l'automatisme, mettre hors tension et déconnecter les éventuelles batteries de secours.

Attention! Interdire aux enfants de jouer ou de stationner dans le rayon d'action de l'automatisme. Conserver les émetteurs ou tout autre dispositif de commande hors de la portée des enfants afin d'éviter l'actionnement involontaire de l'automatisme.

Interrompre immédiatement l'utilisation de l'automatisme en cas de fonctionnement irrégulier.

#### **Entretien**

Page 35 - Code manuel: 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p.A. - Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A.

#### Entretien périodique

Les interventions périodiques **devant être effectuées par l'utilisateur** sont les suivantes : nettoyage des verres des photocellules, contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de l'absence de tout obstacle pouvant compromettre le fonctionnement de l'automatisme.

Il est en outre conseillé de contrôler régulièrement la lubrification et le serrage des vis de fixation de l'automatisme.

Pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, passer un objet devant les photocellules durant la fermeture ; si l'automatisme inverse le sens de la marche ou qu'il se bloque, les photocellules fonctionnent correctement. Il s'agit de l'unique opération d'entretien à effectuer avec l'automatisme sous tension.

Avant d'intervenir, mettre hors tension pour éviter toute situation de danger.

Pour nettoyer les photocellules, se servir d'un chiffon légèrement humidifié d'eau, ne pas utiliser de solvants ni d'autres produits chimiques de manière à ne pas abîmer les dispositifs.

S'assurer de l'absence de tout obstacle dans le rayon d'action de l'automatisme.

Date	Remarques	Signature

#### **Entretien curatif**

Le tableau suivant permet d'enregistrer les interventions d'entretien curatif, de réparation et d'amélioration effectuées par des sociétés externes spécialisées.

N.B. : les interventions d'entretien curatif doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.

#### Registre entretien curatif

Timbre installateur	Nom opérateur		
	Date intervention		
	Signature technicien		
	Signature client		
Intervention effectuée			
Timbre installateur	Nom opérateur		
	Date intervention		
	Signature technicien		
	Signature client		
Intervention effectuée			
Timbre installateur	Nom opérateur		
	Date intervention		
	Signature technicien		
	Signature client		
	Signature client		
Intervention effectuée			
Intervention effectuée	Signature Chefit		

## RANCAIS

## Résolution des problèmes

PROBLÈME	RÉFÉRENCES	CAUSES POSSIBLES
L'automatisme n'effectue pas l'ouver- ture	1-2-3-4-5-6-10-11-19- 20-22-24-26	1 - Alimentation - absente ou inappropriée
L'automatisme n'effectue pas la fermeture	4-5-7-8-9-10-11-18-19- 22-26	2 - Fusibles hors d'usage
L'automatisme n'effectue pas l'ouver- ture complète	3-11-15-16-17-19-22-23- 24-25-26	3 - Programmation initiale - absente ou inappropriée
L'automatisme n'effectue pas la ferme- ture complète	3-11-15-16-17-19-22-23- 24-26	4 - Sélecteur fonctions (SIPA03) - sélection incorrecte
L'automatisme fonctionne toujours à vi- tesse réduite	17-19-22-23-24-25	5 - Connexions incorrectes
L'automatisme ne maintient pas les ré- glages initiaux	15-16-17-19-22-23-24- 25-26	6 - Shunt 1-2 absent
Le verrouillage électrique ne permet pas l'ouverture	5-19-20	7 - Contacts 2 -C1 non court-circuités ou sans aucun disposi- tif de sécurité
Les photocellules ne fonctionnent pas	5-7-8-9-19	8 - Photocellules de sécurité non alignées ou ne fonctionnant pas
Le fonctionnement ne correspond pas à la fonction configurée sur le sélecteur	5-10-19	9 - Fonction photocellule à sélectionner au moyen du sélecteur
L'antipanique ne fonctionne pas	4-12-13-22-23-24-25	10 - Connexion incorrecte du moteur
Système trop bruyant	22-23-24-25	11 - Encodeur hors d'usage
		12 - Carte antipanique (RFPA) hors d'usage
		13 - Piles usées
		15 - Réglages des ralentissements (ouverture et fermeture) inappropriés
		16 - Réglages des points de ralentissement (ouverture et fermeture) inappropriés
		17 - Réglages des vitesses (ouverture et fermeture) inappro- priés
		18 - Réglage TFA, excessif
		19 - Carte générale ZP11 hors d'usage
		20 - Verrouillage électrique en panne
		22 - Frottements entre les vantaux mobiles et fixes - éliminer les causes des contacts
		23 - Dispositifs d'entraînement avec obstacles au niveau du mouvement - entre chariots et câbles
		24 - Éventuels résidus/objets sur le rail de coulissement
		25 - Tension/courroie- inappropriée
		26 - Butées mécaniques - à aligner

#### Mise au rebut et élimination

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement.

Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

#### ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation. NE PAS JETER DANS LA NATURE !

### ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, batteries des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes. Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination. NE PAS JETER DANS LA NATURE !



#### Came Cancelli Automatici s.p.a.

adresse Via Martiri della Libertà n. 15 c.p. 31030 ville Dosson di Casier département Treviso pays Italia

#### **DECLARE QUE LES QUASI MACHINES**

PORTES AUTOMATIQUES

CORSA1; CORSA2; RODEO1; RODEO2;

PB1100; PB2100;

MA7012; MA7032; MA7034; MA7041; MA7041F

SIPARIO1; SIPARIO2; MSIPARIO

SIPA01; SIPA02; SIPA03; SIPA04; SIPA05; SIPA06; SIPA07; SIPA08; SIPA09

#### RESPECTENT LES CONDITIONS REQUISES NECESSAIRES APPLIQUEES

r.e.s. 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.2.1; 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.13; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7.1; 1.7.2; 1.7.4

#### SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES SUIVANTES

DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.

DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

#### DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE D'AUTORISATION A CONSTRUIRE DE

#### Came Cancelli Automatici s.p.a.

adresse Via Martiri della Libertà

15

c.p. 31030

ville

Dosson di Casier

département Treviso

pays Italia

La documentation technique spécifique a été remplie conformément à l'annexe IIB

Came Cancelli Automatici S.p.A. s'engage à transmettre, en réponse à une demande bien fondée de la part des autorités nationales, les renseignements relatifs aux quasi machines,

#### INTERDIT

la mise en service tant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée n'a pas été déclarée conforme, le cas échéant, à la norme 2006/42/CE.

Dosson di Casier (TV) 04 **août** 2011

DDI B FR Q001a ver. 4.2 01 février 2011 Traduction de la déclaration en lanque FRANCAISE

Came Cancelli Automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy - Tel. (+39) 0422 4940 - Fax (+39) 0422 4941 info@came.it - www.came.com

Cap. Soc. 1.610.000,00 € - C.F. e P.I. 03481280265 - VAT IT 03481280265 - REA TV 275359 - Reg Imp. TV 03481280265





Français - Code manuel : 119PM99 vers. 2.0 07/2011 © CAME Cancelli Automatici S.p.A.
Les données et les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis de la part de la société CAME Cancelli Automatici S.p.A.



CAME France S.a. 7, Rue Des Haras Z.i. Des Hautes Patures 92737 Nanterre Cedex  2 (+33) 1 46 13 05 05  ☐ (+33) 1 46 13 05 00	FRANCE	GERMANY	CAME Gmbh Seefeld  Akazienstrasse, 9 16356 Seefeld Bei Berlin  ∠ (+49) 33 3988390  □ (+49) 33 39883985
CAME Automatismes S.a. 3, Rue Odette Jasse 13015 Marseille  2 (+33) 4 95 06 33 70  ☐ (+33) 4 91 60 69 05	FRANCE	U.A.E.	CAME Gulf Fze Office No: S10122a2o210 P.O. Box 262853 Jebel Ali Free Zone - Dubai
CAME Automatismos S.a. C/juan De Mariana, N. 17-local 28045 Madrid  ② (+34) 91 52 85 009  □ (+34) 91 46 85 442	SPAIN	RUSSIA	CAME Rus Umc Rus Llc UI. Otradnaya D. 2b, Str. 2, office 219 127273, Moscow
CAME United Kingdom Ltd. Unit 3 Orchard Business Park Town Street, Sandiacre Nottingham - Ng10 5bp  ↓ (+44) 115 9210430  ☐ (+44) 115 9210431	GREAT BRITAIN	PORTUGAL	CAME Portugal Ucj Portugal Unipessoal Lda Rua Liebig, n° 23 2830-141 Barreiro  (+351) 21 207 39 67  (+351) 21 207 39 65
CAME Group Benelux S.a.  Zoning Ouest 7  7860 Lessines  ② (+32) 68 333014  ☐ (+32) 68 338019	BELGIUM	INDIA	CAME India Automation Solutions Pvt. Ltd A - 10, Green Park 110016 - New Delhi
CAME Americas Automation Llc 11405 NW 122nd St. Medley, FL 33178 ♣ (+1) 305 433 3307 ♣ (+1) 305 396 3331	U.S.A	ASIA	CAME Asia Pacific 60 Alexandra Terrace #09-09 Block C, The ComTech 118 502 Singapore
CAME Gmbh  Kornwestheimer Str. 37 70825 Korntal Munchingen Bei Stut  ② (+49) 71 5037830  □ (+49) 71 50378383	GERMANY tgart		



CAMEGROU	P
----------	---

CAME Cancelli Automatici S.p.a. Via Martiri Della Libertà, 15 31030 Dosson Di Casier (Tv) (+39) 0422 4940 (+39) 0422 4941 Informazioni Commerciali 800 848095	ITALY	ITALY	CAME Sud s.r.l. Via F. Imparato, 198 Centro Mercato 2, Lotto A/7 80146 Napoli (+39) 081 7524455 (+39) 081 7529190
CAME Service Italia S.r.I. Via Della Pace, 28 31030 Dosson Di Casier (Tv)  ♣ (+39) 0422 383532  ☐ (+39) 0422 490044	ITALY	ITALY	CAME Global Utilities s.r.l. Via E. Fermi, 31 20060 Gessate (Mi) ♣ (+39) 02 95380366 ♣ (+39) 02 95380224

Assistenza Tecnica 800 295830